

SUOJAA JALOILLESISI

Opas turvajalkineen käyttäjälle



Jalkahoitola
Kalajoki

Haapasentie 19, 85100 Kalajoki, p. 044 744 8300

www.jalkahoitolakalajoki.fi

Muistathan, että jalkineet ovat aina henkilökohtaiset



Työturvallisuus on osa työhyvinvointia ja työhyvinvointi on osa sinun hyvinvointiasi.

© Sari Haapanen 2013
Jalkojenhoidon AT
Sairaanhoitaja

Haapasentie 19, 85100 Kalajoki, p. 044 744 8300

www.jalkahoitolakalajoki.fi



Turvajalkine on standardein määritelty henkilösuojain. Sen sijaan mm. lenkkikengät, kumisaappaat tai muut vastaavat työssä käytettävät jalkineet, joilla ei ole erityistä suojaavaa ominaisuutta, eivät ole henkilösuojaimia.

Miksi turvajalkineet?

- Suomen lainsäädäntö vaatii käyttämään henkilösuojainta, jos työn riskitekijöitä ei voida muuten poistaa. Turvajalkine on henkilösuojain. Suojaimen tarpeen arvio tulee tehdä työpaikalla riskinarvioinnin perusteella (Työturvallisuuslaki) TOISAALTA
- Miksi et huolehtisi omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi?

Turvajalkineen ominaisuudet

- Turvajalkineessa on metallinen tai muovinen varvassuoja
- Varvassuoja suojaa varpaita ja jalkaterää vähintään 20 kg painon tippuvalta esineeltä 1 m korkeudesta
- Varvassuoja suojaa varpaita ja jalkaterää 1500 kg puristukselta
- Turvajalkine on jalkine, jossa on vähintään yksi suojaava ominaisuus mm. varvassuoja, naulan läpäisyltä suojaus.
- Turvajalkineessa tulee olla CE merkintä ja standardinumero osoituksena, että jalkine on hyväksytty henkilösuojaimeksi
- Turvajalkineen standardimerkintä on SFS-EN ISO 20345
- Moottorisahankäyttäjän turvajalkineen standardimerkintä on SFS-EN ISO 17249



Turvajalkineen valinta

- Turvajalkine valitaan työtehtävän mukaan. Perustuu riskinarviointiin työpaikalla.
- Turvajalkineen tulee täyttää turvajalkineelta vaadittavat ominaisuudet
- Jalkineessa tulee olla riittävästi tilaa kaikille varpaille leveysuunnassa ja korkeustilavuudessa
- Jalkineessa tulee olla tukeva kantio ja kantakuppi. Kantaosan tulee myötäillä kantapään muotoa
- Kannan korkeus 2-4 cm
- Jalkineessa käyntivara 1-1,5 cm
- Luistamaton pohja
- Jalkineen pohjan malli suora, ei muotoiluja
- Sandaalimallisissa turvajalkineissa säätömahdollisuus mm. tarrakiinnitys
- Pohjallinen irrotettava ja tarvittaessa vaihdettavissa yksilölliseen pohjalliseen

Turvajalkineen huolto

- Kuivaa ja tuuleta jalkineet ilmastoidussa tilassa
- Poista pohjalliset kuivauksen ajaksi
- Uusi pohjalliset riittävän usein
- Puhdista pohjat epäpuhtauksilta (vähentää liukastumisvaaraa)
- Puhdista ulkopinnat haalealla ja miedolla saippuavedellä

Jalkineiden oikea huolto pidentää niiden käyttöikää